

Note de configuration des passerelles AudioCodes FXO H323.

Cette notice de configuration rapide s'applique aux passerelles de type MP11x FXO, en firmware H323, version 5.

1. Connexion sur la passerelle

Pré-requis : l'adresse IP de la passerelle doit être connue

http://<ip_passerelle>

Authen	tification requise 🛛 🛛 🛛 🛛
?	Entrez le nom et le mot de passe pour Realm1 à http:///////////////////////////////////
	Admin
	Mot de passe :

	Utiliser le gestionnaire de mots de passe pour se souvenir de ce mot de passe.
	OK Annuler
Fig.1	. Page de login

Entrer le login=Admin, mot de passe=Admin

2. Contrôle de connexion des lignes FXO en face arrière

La page d'accueil permet de visulaiser en couleur les lignes FXO branchées. Les lignes non branchées physiquement ou hors service électriquement sont marquées « Not Connected ». Seul le port 1 est connecté, sur la fig.2.



Fig.2. Page d'accueil et vue de l'état des canaux

3. Configuration étape 1 pour appels sortants H323 -> ligne FT





Fig.3. Vue de la configuration FXO

Paramètre	Configuration « classique » (vue en majorité)	Configuration « alternative » (vue sur certains sites)
Dialing Mode	One Stage	One Stage
Waiting For Dial Tone	Yes	No
	(la passerelle attend la détection	(la passerelle n'attend pas de
	de la tonalité de la ligne pour	tonalité de la ligne pour
	numéroter)	numéroter)
Time To Wat Before Dialing	1000	1000
Ring detection Timeout	8	8
Reorder Tone Duration	255	255
Answer Supervision	No	Yes
	(le décroché de la ligne est	(la passerelle génère le décroché
	directement transmis en	H323 sur de la voix/bruit à l'autre
	H323/Connect)	bout)

Les autres paramètres sont inchangés par rapport aux valeurs par défaut. (fig.3)

NOTE : A ce stade, et avec cette seule configuration, les appels sortants H323 -> Passerelle seront rejettés et un examen des logs de la passerelle indiquera vraisemblablement :

«[ERROR] #1:TrunkGroup::AllocateEndPoint- Can't find EndPoint for phone
number 06234567 "

Ceci indique que la passerelle ne sait pas encore comment router le numéro demandé vers un de ses ports FXO.

C'est l'étape 2.



4. Configuration étape 2 pour appels sortants H323 -> ligne FT

Cette partie décrit les numéros de téléphones que connaît/sert la passerelle. Si la passerelle n'a pas de routage défini pour un numéro, elle rejette l'appel.

L'on peut :

- soit déclarer les numéro appelés un par un dans ProtocolManagement/Endpoint Phone Numbers ;
- soit déclarer une fois pour toute et de manière générique le routage vers les ports fxo pour tout numéro

Cas où les 3 premiers channels doivent basculer sur un autocom en ajoutant « *0 », et le 4ème channel vers FT.



Pour tous les numéros, pour les channels 1 à 3, on ajoute un préfixe *0 pour l'envoyer sur l'autocom : Hunt Group 1

Si les 3 premiers channels sont utilisés, on reçoit une erreur et l'on ajoute le « 9 » devant le numéro pour qu'il bascule sur le channel 4 (qui discardera le 9) : Group 2, et partiera donc sur la ligne FT.

Ci dessous, voir la configuration requise pour ce type d'opération :



Déclarer le routage IP vers FXO aller dans : Protocol Management > Manipulation Tables

	odes								MP-11 4
	Protocol Definition	Advanced Parameters	Manipulation Tables	Routing Tables	Profile Definitions	Registration Prefixes	Endpoint Phone Numbers	Endpoint Settings	Hunt Group F Settings
☆			Destinati Calls Table Index	ion Phone M	Number Ma	anipulation Ta	ble for I	P -> Tel	
Quick Setup Protocol Management									
 Advanced Configuration Status & Diagnostics Software Update 		Destina	tion Prefix	Source Prefi	x S	ource IP	Number of Stripped Digits	Prefix (Suffix) to Add	Number of Digits to Leave
Maintenance		1 90*		*	(*		1		
🔥 Log Off		2 *)(*			0	*0	
		3							
10101010101010101010101010101010101010		4							
0101070101110101010101010101		6							
10		7][
		8		Ĵ	Ĵ		Ĵ.	Ī	
Search		9							
H.323		10]	s	ubmit			



Ici nous indiquons que quelque soit le numéro demandé (venant de IP), on le traite par une règle appelée Hunt Group IP=1

	Codes									MP
	Protocol Definition	Advance Paramete	ed ers	Manipulation Tables		Profile Definitions	Registration Prefixes	Endpoint Phone Numbers	Endpo Settin	int Hunt gs Settings
Quick Setup			IP Rout	to Hunt Grou ting Index o Tel Routir <mark>Phone</mark> pr	p Routin	g Table	1-12 \$	tion 🗘		
 Advanced Configuration Status & Diagnostics Software Update 			De	routing Telco ca phone m st. Phone Prefix	table. The tab lls, according imber. Sourc	le is used for routin to received from IP ce Phone Prefix	g outgoing IP destination	Address	Hunt Group ID	Profile ID
 Maintenance Log Off 			1 90)*	*		*		2	0
1949) 1940) 1940) 1940) 1940)			3 4 5							
Search H.323			6							
			8							
			10 11							

Fig.4. Vue de la configuration IP to Trunk Group Routing

Il faut maintenant préciser ce que fait ce hunt group id=1.



aller dans : Protocol Management > Hunt Group Settings

Mettre **Hunt Group ID=1** en première ligne, indiquer comme choix du canal (choix du port FXO de sortie) **Cyclic Ascending** (les ports sont scannés du 1, 2 au max).

Choisir « Don't register » car la passerelle n'est pas enregistrée sur un Gatekeeper.

	odes									MP-
	Protocol Definition	Advanced Parameters	Manipu Table	lation es	Routing Tables	Profile Definitions	Registration Prefixes	Endpoint Phone Numbers	Endpoint Settings	Hunt Group Settings
 Quick Setup Protocol Management 			[Hunt Routing	Group Index	Settings	1-12 🛟			
 Advanced Configuration Status & Diagnostics Software Update Maintenance 			-	Hun ID 1 1 2 2		Channel Select M Cyclic Ascending Cyclic Ascending	ode	Mode Don't Registe	r ;	
			-	3			÷		•	
Searct			-	5 6 7			• •			
H.323			-	8			÷		•	
				10 11 12			÷			

Fig.5. Définition du Hunt group id=1



aller dans : **Protocol Management > Endpoint Phone Numbers**

Indiquer ici, les canaux -ports FXO- souhaitant travailler avec les hunt group.

Ici, avec un seul cable branché en channel 1 mettre **channel=1**, **hunt group ID=1** ne pas renseigner le Phone Number.

Les appels traités par le Hunt group id=1, soit tous les appels –de ce qui précéde-, iront sur le canal 1.

	odes											MP	-1
	Protocol Definition	Advan Parame	iced eters	Manipulati Tables	on Ro Ta	outing ables	Profile Definitions	Registr Prefix	ation es		Endpoir Setting:	nt Hunt Group Setting	S
			Endp	oint Phon	e Numl	ber Ta	ıble						
				Channel(s)			Phone Nun	ıber		Hunt Gro	up ID	Profile ID	
👌 Quick Setup			1	1-3					Į	1		0	
Protocol Management			2	4					J	2		0	
Configuration			3										
🖕 Status & Diagnostics			4]				
 Software Update Maintenance 							Re-Register	Subr	nit				
👃 Log Off													
нанация ин развити и найологията по на развити сталия (ПОПА)													
Search													
H.323													

Fig.6. Indication des canaux travaillant avec le hunt group Id=1

NOTE : si tous les canaux sont branchés, il suffit de mettre channels=1-max_channels.

Endpoint Phone Number Table								
	Channel(s)	Phone Number	Hunt Group ID	Profile ID				
1	1-3		1	0				
2	4		2	0				
3								
4								



5. Suivi des logs de la passerelle en direct

Avant de lancer l'appel, aller dans : Status & Diagnostics > Message log

	Codes	MP-114 FXO
	Gateway Device Ethernet Port Performance Active Calls Analog Line Statistics Information Information Statistics Status Testing	
<u>^</u>	Log is Activated	
 Quick Setup Protocol Management Advanced Configuration 	1d:Oh:40m:52s (lgr_stack)(135)	cmEvNewCall
Status & Diagnostics Software Update Maintenance	ld:Oh:40m:52s (lgr_stk_mngr)(136) Resource StackSession <#6> Al	located
🔸 Log Off	1d:Oh:40m:52s (lgr_stack)(137) <1> Resource Allocation: New	Call Allocated <stack ox1<="" th=""></stack>
arang 411 0 10 187010110101	1d:Oh:40m:52s (lgr_stack)(138) <1> Stack Resource Allocation	: (CmCalls) Init=0 Cur=1
0101070101110101010101110101 01010101010	<pre>1d:Oh:40m:52s (lgr_stack)(139) ?? [WARNING] Failed to decode</pre>	phone number: TA:192.168.
Search	<pre>id:Oh:40m:52s (lgr_stack)(140) ?? [WARNING] Could not get cal</pre>	ling party number: TA:192
H.323	1d:0h:40m:52s (lgr_stack)(141)	CalledPartyId (receive

Fig.4. Vu des traces de la passerelle. Leur analyse permet de faire un diagnostic des échec d'appels.

Les messages de type [ERROR] et les RELEASE sont à examiner.



CENTRE DE R&D 13 rue de l'Europe, Parc d'activités du Terlon 31850 MONTRABÉ - FRANCE

contact@m2msoft.com - www.m2msoft.com